

## PROTECTIONS MURALES HYDECHOC®

### CONSEIL DE STOCKAGE AVANT LA POSE

Les plinthes, lisses et protections murales doivent être posées en fonctions : des contraintes du lieu de pose, des variations de températures, du matériel disponible...

Pour poser les protections, il appartient au poseur de vérifier la faisabilité et la pertinence des conseils techniques.

Nous consulter si besoin.

Le PEHD étant difficile à coller, nous vous recommandons de privilégier la fixation mécanique (par vissage ou rivetage) à la fixation par collage. (Le double face reste possible, il vous faut faire un essai préalable pour validation).

Si les protections murales sont posées dans un endroit où il y a [une forte variation de température, il faut prendre en compte la dilatation du support et les protections en PEHD.](#)

Avant de commencer la pose, retirez l'emballage et [laissez les profiles s'acclimater à la température et à l'humidité ambiantes pendant 48h sur un support plat et sec.](#) De manière idéale, la température et l'humidité ambiantes durant l'acclimatation et la pose doivent être identiques aux conditions d'utilisation finale.

